

# SALTER

## FRIDGE/FREEZER THERMOMETER

### Instructions and Guarantee



Register your product today at  
[www.salterhousewares.co.uk/product-registration](http://www.salterhousewares.co.uk/product-registration)

GB

#### USING PRODUCT

1. Hang, sit or stand your thermometer in an area of your fridge or freezer which is visible (and away from the fridge door).
2. Check regularly that the temperature inside your fridge or freezer are within the safe zones.
3. Adjust your fridge/freezer so that the thermometer reads between:  
Fridge 0°C to 5°C  
Freezer -18°C to -30°C

**NOTE** Temperatures will vary depending on: the amount of food in your fridge, the position of the thermometer and how frequently the door is opened and for how long. Therefore we recommend that temperatures are checked in different areas of your fridge/freezer.

**CARE AND PRECAUTIONS** Clean with a damp cloth. Grease or other stubborn marks can be removed from metal parts with a scouring pad. DO NOT wash in a dishwasher or immerse in water.

**15 YEAR GUARANTEE (UK & Ireland)** FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 15 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through Salter Service Centre. Service of this product by anyone other than the Salter Service Centre voids the guarantee.

This guarantee does not affect your statutory rights. For your local Salter Service Centre, go to [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

#### 15 YEAR LIMITED WARRANTY (Australia & New Zealand)

**We** or us means HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717 and our contact details are set out at the end of this warranty;

**You** means the purchaser or the original end-user of the Goods. You may be a domestic user or a professional user;

**Supplier** means the authorised distributor or retailer of the Goods that sold you the Goods in Australia and New Zealand; and

**Goods** means the product or equipment which was accompanied by this warranty and purchased in Australia and New Zealand.

**For Australia:** Our Goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled, subject to the provisions of the Australian Consumer Law, to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled, subject to the provisions of the Australian Consumer Law, to have the Goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This is not a complete statement of your legal rights as a consumer.

**For New Zealand:** Our Goods come with guarantees that cannot be excluded under the Consumer Guarantees Act 1993. This guarantee applies in addition to the conditions and guarantees implied by that legislation.

**The Warranty:** HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship under normal use and service. In the unlikely event that your HoMedics product proves to be faulty within 15 years from the date of purchase due to workmanship or materials only, we will replace it at our own expense, subject to the terms and conditions of this guarantee. The warranty period is limited to 3 months from the date of purchase for products used commercially/professionally.

**Terms and Conditions:** In addition to the rights and remedies that you have under the Australian Consumer Law, Consumer Guarantees Act of New Zealand or any other applicable law and without excluding such rights and remedies warranty against defects:

1. The Goods are designed to withstand the rigors of normal household use and are manufactured to the highest standards using the highest quality components. Whilst unlikely, if, during the first 15 Years (3 months commercial use) from their date of purchase from the Supplier (Warranty Period), the Goods prove defective by reason of improper workmanship or materials and none of your statutory rights or remedies apply, we will replace the Goods, subject to the terms and conditions of this warranty.
2. We do not have to replace the Goods under this Additional Warranty if the Goods have been damaged due to misuse or abuse, accident, the attachment of any unauthorized accessory, alteration to the product, improper installation, unauthorised repairs or modifications, improper use of electrical/power supply, loss of power, malfunction of damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance, transportation damage, theft, neglect, vandalism, environmental conditions or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.
3. This Warranty does not extend to the purchase of used, repaired or second-hand products or to products not imported or supplied by HoMedics Australia Pty Ltd, including but not limited to those sold on offshore internet auction sites.
4. This Warranty extends only to consumers and does not extend to Suppliers.
5. Even when we do not have to replace the Goods, we may decide to do so anyway. In some cases, we may decide to substitute the Goods with a similar alternative product of our choosing. All such decisions are at our absolute discretion.
6. All such replaced or substituted Goods continue to receive the benefit of this Additional Warranty for the time remaining on the original Warranty Period (or three months, whichever is the longest).
7. This Additional Warranty does not cover items damaged by normal wear and tear including but not limited to chips, scratches, abrasions, discolouration and other minor defects, where the damage has negligible effect on the operation or performance of the Goods.
8. This Additional Warranty is limited to replacement or substitution only. As far as the law permits, we will not be liable for any loss or damage caused to property or persons arising from any cause whatsoever and shall have no liability or any incidental, consequential or special damages.
9. This warranty is only valid and enforceable in Australia and New Zealand.

**Making a Claim:**

In order to claim under this Warranty you must return the Goods to the Supplier (place of purchase) for replacement. If this is not possible, please contact our customer service department at the address below.

- All returned Goods must be accompanied by satisfactory proof of purchase which clearly indicates the name and address of the Supplier, the date and place of purchase and identifies product. It is best to provide an original, legible and unmodified receipt of sales invoice.
- You must bear any expense for return of the Goods or otherwise associated with making your claim under this Additional Warranty.
- This Additional Warranty does not cover items damaged by normal wear and tear including but not limited to chips, scratches, abrasions, discolouration and other minor defects, where the damage has negligible effect on the operation or performance of the Goods.

**Contact:**

HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 | (03) 8756 6500  
Phoenix Distribution NZ Ltd, Unit 1/9 Orbit Drive, Albany, Auckland, New Zealand  
0632 (09) 475 0007

F

**UTILISATION DU PRODUIT :**

1. Suspendez, couchez ou posez le thermomètre dans un endroit visible de votre réfrigérateur (et à l'écart de la porte du réfrigérateur).
2. Vérifiez régulièrement que la température à l'intérieur de votre réfrigérateur ou congélateur se maintient dans les limites de sécurité sanitaire.
3. Réglez votre réfrigérateur/congélateur de façon à obtenir une mesure de température comprise entre :  
Réfrigérateur 0° à 5°  
Congélateur -18° à -30°

**REMARQUE :** la température variera en fonction : de la quantité d'aliments dans votre réfrigérateur, de la position du thermomètre et de la fréquence et durée d'ouverture de la porte. Nous recommandons par conséquent de vérifier la température dans les différentes parties de votre réfrigérateur/congélateur.

**ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS** Nettoyer avec un chiffon humide. La graisse et autres traces tenaces sur les pièces en métal peuvent s'enlever avec un tampon à rincer. NE PAS laver dans un lave-vaisselle ou immerger dans de l'eau.

**GARANTIE 15 ANS** FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 15 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente Salter est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente Salter entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Pour contacter le Service après-vente Salter de votre région, veuillez consulter le site [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

D

**VERWENDUNG DES GERÄTES:**

1. Hängen, setzen oder stellen Sie Ihr Thermometer in einen gut sichtbaren Bereich Ihres Kühl-, oder Tiefkühlschranks (nicht in der Nähe der Kühl-, Gefrierschranktür).
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich die Temperatur in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank im sicheren Bereich befinden.
3. Stellen Sie Ihren Kühl-/Gefrierschrank so ein, dass das Thermometer folgende Werte anzeigt:  
Kühlschrank 0 bis 5° C  
Gefrierschrank 18 bis 30° C

**HINWEIS** - Die Temperaturen im Gefrierschrank hängen auch von der Menge der darin verstauten Nahrungsmittel, der Position des Thermometers und wie oft und wie lange die Tür geöffnet wird, ab. Daher empfehlen wir, dass die Temperatur in verschiedenen Bereichen des Kühl-/Gefrierschranks geprüft werden.

**PFLEGE UND VORSICHTSMASSNAHMEN** Mit einem feuchten Tuch reinigen. Fett oder andere hartnäckige Flecken können mit einem Scheuerschwamm abgelöst werden. NICHT im Geschirrspüler abwaschen oder in Wasser eintauchen.

**15 JAHRE GARANTIE** FKA Brands Ltd. garantiert für einen Zeitraum von 15 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Die Produkt-Garantie von FKA Brands Ltd. umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd. in GB/EU entziehen. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt,

hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd. haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besondere Schäden. Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, schicken Sie das Gerät bitte zusammen mit Ihrem ordentlich datierten Einkaufsbeleg (als Nachweis für den Einkauf) frankiert an ihr Service Centre vor Ort. Nach Erhalt wird FKA Brands Ltd. Ihr Gerät reparieren oder gegebenenfalls ersetzen und frankiert an Sie zurücksenden. Die Garantie wird ausschließlich durch das Salter Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom Salter Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlich zugesicherten Rechte. Um Ihren Salter-Service-Center vor Ort zu finden, besuchen Sie bitte [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

ES

#### MODO DE EMPLEO:

1. Cuelgue, ponga horizontal o verticalmente el termómetro en una zona visible del frigorífico o congelador (apartado de la puerta).
2. Asegúrese periódicamente de que la temperatura del frigorífico o congelador esté dentro del margen de seguridad
3. Ajuste la temperatura del frigorífico/congelador para que el termómetro marque entre:  
Frigorífico de 0°C a 5°C  
Congelador de -18°C a -30°C

**NOTA:** La temperatura varía en función de: la cantidad de comida que haya en el frigo, la posición del termómetro y la frecuencia con la que habrá la puerta o la deja abierta. Por lo tanto, le recomendamos que compruebe la temperatura en distintas zonas del frigorífico/ congelador.

**CUIDADOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS** Limpie con un paño húmedo. Para eliminar la grasa o manchas difíciles de piezas metálicas, utilice un estropajo. NO lo lave en un lavavajillas ni lo sumerja en agua.

**15 AÑOS DE GARANTÍA** FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de 15 años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía solo entrará en vigor si el producto se ha adquirido y se utiliza en el RU / la UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales. Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado su centro de servicios local, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios Salter. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de su Centro de Servicios Salter anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales. Si quiere contactar con su Centro de Servicios Salter visite la página [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

I

#### UTILIZZO DEL PRODOTTO:

1. Appendere, poggiare o collocare in posizione dritta il termometro in una zona del frigorifero o del congelatore visibile (e lontano dalla porta del frigorifero).
2. Controllare regolarmente che la temperatura all'interno del frigorifero o del congelatore rientri tra i valori di sicurezza.
3. Regolare il frigorifero/congelatore in modo che il termometro legga valori come:  
Frigorifero Tra 0°C e 5°C  
Congelatore Tra -18°C e -30°C

**NOTA:** Le temperature varieranno in base ai seguenti fattori: quantità di alimenti nel frigorifero, posizione del termometro e frequenza con cui la porta del frigorifero viene aperta e quanto a lungo. Consigliamo pertanto di controllare le temperature in diverse zone del frigorifero/congelatore.

**CURA E PRECAUZIONI** Pulire con un panno umido. L'unto o altre tracce di sporco ostinato possono essere rimosse dalle parti metalliche con una spugna abrasiva. NON lavare in lavastoviglie né immergere in acqua.

**GARANZIA DI 15 ANNI** FKA Brands Ltd garantisce il presente prodotto da difetti dei materiali e della manodopera per un periodo di 15 anni dalla data di acquisto, fatti salvi i casi riportati qui di seguito. La garanzia di questo prodotto FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abusivo, incidenti, collegamento a eventuali accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsivoglia altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente nel caso in cui il prodotto sia acquistato e utilizzato nel Regno Unito/nell'UE. La presente garanzia non copre i prodotti che richiedono modifiche o adattamenti per consentirne l'uso in Paesi diversi da quello per il quale sono stati progettati, prodotti, approvati e/o autorizzati, né i prodotti sottoposti a riparazioni per danni prodotti da dette modifiche. FKA Brands Ltd declina ogni responsabilità per danni incidentali, consequenziali o speciali. Per ottenere i servizi in garanzia sul prodotto, restituire il prodotto a proprie spese al Centro Servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento completa di data (come prova d'acquisto). Al ricevimento, FKA Brands Ltd provvederà alla riparazione o sostituzione del prodotto in base a necessità e lo rispedirà a spese proprie. La garanzia è esclusivamente valida mediante il Centro Servizi Salter. Gli interventi di manutenzione effettuati da persona diversa dagli addetti al Centro Servizi Salter renderanno nulla la garanzia. La presente garanzia non limita i diritti di cui gode l'utente ai sensi di legge. Per il Centro Servizi Salter locale, visitare il sito [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

P

#### UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:

1. Segure, assente ou coloque o termómetro numa área do seu frigorífico ou congelador que esteja visível (e afastado da porta do frigorífico).
2. Verifique regularmente se a temperatura dentro do seu frigorífico ou congelador estão dentro das zonas de segurança.
3. Ajuste o seu frigorífico/congelador de forma a que o termómetro leia entre:  
Frigorífico 0° a 5°  
Congelador -18°C a -30°C

**NOTA** – As temperaturas podem variar, dependendo de: a quantidade de alimentos no seu frigorífico, a posição do termómetro e quantas vezes se abre a porta e por quanto tempo. Desta forma, recomendamos que as temperaturas sejam verificadas em diferentes áreas do seu frigorífico/congelador.

**CUIDADOS E PRECAUÇÕES** Limpe com um pano húmido. Gordura ou outras manchas difíceis podem remover-se das partes em metal com um esfregão. NÃO lave na máquina de lavar louça nem mergulhe em água.

**GARANZIA DE 15 ANOS** A FKA Brands Ltd garante este produto de defeito de material e de fabrico por um período de 15 anos a partir da data da compra, exceto como observado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não cobre danos causados por uso indevido ou abuso; acidente; o anexo de qualquer acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que estão fora do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia só será efetiva se o produto for adquirido e operado no Reino Unido/UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para que possa funcionar em qualquer país para além do país para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não se enquadram no âmbito desta garantia. A FKA Brands Ltd não será responsável por qualquer tipo de danos acidentais, consequentes ou especiais. Para obter serviço de garantia no seu produto, devolva o produto pós-pago ao centro de serviço, juntamente com seu recibo datado (como prova de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd reparará ou substituirá, conforme apropriado, o seu produto e devolvê-lo-á a si, pós-pago. A garantia só é válida no Centro de Serviço Salter. A assistência deste produto por qualquer pessoa que não seja o Centro de Serviço Salter anula a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos conferidos por lei. Para ver o seu Centro de Serviço Salter local, acesse a [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

N

#### AV PRODUKTET:

1. Heng, sett eller oppstille termometeret på et synlig sted i kjøleskap eller dypfryser (vekk fra kjøleskapdøren).
2. Kontroller regelmessig at temperaturen inne i kjøleskap eller dypfryser ligger innenfor det sikre området.
3. Juster kjøleskap/dypfryser slik at termometeret mellom:  
Kjøleskap 0°C til 5°C  
Dypfryser -18°C til -30°C

**NB** - Temperaturen vil variere avhengig av: mengden matvarer i kjøleskapet, termometerets posisjon og hvor ofte døren åpnes og for hvor lenge. Vi anbefaler derfor at temperaturen sjekkes på forskjellige steder i kjøleskapet/dypfryseren.

**PLEIE OG FORHOLDSREGLER** Rengjør med en fuktig klut. Fett og andre besværlige merker kan fjernes fra metalldelene med en rengjøringsvamp. DU SKAL IKKE vaske det i en oppvaskmaskin eller senke det i vann.

**15 ÅRS GARANTI** FKA Brands Ltd garanterer at dette produktet ikke er har materielle defekter eller produksjonsfeil i en periode på 15 år fra kjøpsdato, utenom i tilfeller beskrevet nedenfor. Denne produktgarantien fra FKA Brands Ltd dekker ikke skade forårsaket av feil bruk eller misbruk, ulykke, feste av uautorisert tilbehør, endring av produktet, eller alle andre forhold som er utenom FKA Brands Ltds kontroll. Denne garantien er kun gyldig dersom produktet kjøpes og brukes i Storbritannia/EU. Et produkt som krever modifikasjon eller tilpasning for å kunne fungere i andre land enn landet det ble designet for, produsert i, godkjent i og/eller autorisert, eller reparasjon av skadede produkter med disse modifikasjonene er ikke dekket av denne garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for noe slags tilfeldig skade, følgeskade eller spesielle skader. For å få garantert service på ditt produkt må du returnere produktet med returporto til ditt lokale servicesenter sammen med din daterte salgskvittering (som kjøpebevis). Ved mottak vil FKA reparere eller erstatte, etter eget forgodtbefinnende, ditt produkt og returnere det til deg frankert. Garantien gjelder kun gjennom Salter Service Centre. Utføring av service på dette produktet av andre enn Salter Service Centre gjør garantien ugyldig. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. For å finne ditt lokale Salter Service Centre, se [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

NL

#### GEBUIK VAN HET PRODUCT:

1. Hang of zet uw thermometer op een zichtbare plek in uw koelkast of vriezer (niet in de buurt van de koelkastdeur).
2. Controleer regelmatig of de temperatuur in uw koelkast of vriezer binnen de veilige limieten valt.
3. Pas de temperatuur in uw koelkast/vriezer aan zodat een temperatuur wordt aangegeven tussen:  
Koelkast 0 °C tot 5 °C  
Vriezer -18 °C tot -30 °C

**OPMERKING** – De temperaturen variëren afhankelijk van de hoeveelheid voedsel in uw koelkast, de positie van de thermometer en hoe vaak en hoe lang de deur wordt geopend. We raden u daarom aan om de temperaturen te controleren op verschillende plekken in uw koelkast/vriezer.

**WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN** Met een vochtige doek reinigen. Vet en hardnekkige vlekken kunnen met een schuursponsje van de metalen delen verwijderd worden. NIET in een vaatwasser reinigen of in water dompelen.

**15 JAAR GARANTIE** FKA Brands Ltd geeft 15 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade. Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantie geldt enkel bij service door het Salter Service Centre. De garantie komt te vervallen bij service aan dit product door iemand anders dan het Salter Service Centre. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet. Uw lokale Salter Service Centre is te vinden op [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

FI

#### MITTARIN KÄYTTÖ

1. Aseta lämpötilamittari jääkaappiin tai pakastimeen pystyyn tai roikkumaan näkyvälle paikalle (pois oven luota).
2. Tarkista säännöllisesti, että jääkaapin tai pakastimen lämpötila on turvallinen.
3. Säädä jääkaappia tai pakastinta niin, että lämpötilamittarin lukemat ovat seuraavat:  
Jääkaappi 0 °C – 5 °C  
Pakastin -18 °C – -30 °C

**HUOM!** Lämpötilat vaihtelevat riippuen jääkaapissa olevan ruoan määrästä, lämpötilamittarin asennosta ja siitä kuinka usein ovi avataan ja kuinka pitkään se on auki. Siksi on suositeltavaa tarkistaa lämpötilat eri kohdista jääkaapissa tai pakastimessa.

**HOITO JA VAROTOIMENPITEET** Puhdista kostealla liinalla. Rasva ja muut vaikeat tahrat voidaan puhdistaa metalliosista hankaustyynyllä. Ei saa pestä astianpesukoneessa eikä saa upottaa veteen.

**15 VUODEN TAKUU** FKA Brands Ltd takaa tämän tuotteen materiaali- ja valmistusvirheet 15 vuoden ajaksi ostopäivämäärästä lähtien lukuunottamatta seuraavassa esitettyä. Tämän FKA Brands Ltd:n tuotteen takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen väärästä käytöstä, onnettomuudesta, luvattomien lisälaitteiden käytöstä, tuotteeseen tehdyistä muutoksista tai mistään muista syistä, joita FKA Brands Ltd ei voi hallita. Takuu on voimassa ainoastaan, jos tuote on hankittu ja sitä käytetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai EU:n alueella. Takuu ei kata tuotteeseen tehtyjä muutoksia tai sovituksia jotta se toimisi jossain muussa maassa kuin siinä maassa, jota varten se on suunniteltu, valmistettu ja hyväksytty, eikä korjauksia laitteisiin, jotka ovat vaurioituneet tällaisista muutoksista tai sovituksista johtuen. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa mistään satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingoista. Tuotteen takuukorjauksia varten tuote on toimitettava paikalliseen Salter Service Centreen postimaksu maksettuna ja mukaan on liitettävä päivätyt ostokuitit (ostotodistukset). Vastaanotettuun tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai korvaa tuotteen harkintansa mukaisesti ja palauttaa sen postimaksu maksettuna. Takuu on voimassa ainoastaan Salter Service Centren kautta. Tuotteen huoltaminen minkään muun kuin Salter Service Centren kautta johtaa takuun raukeamiseen. Tämä takuu ei vaikuta lakisäätöihin oikeuksiin. Paikallinen Salter Service Centre löytyy osoitteesta [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

S

#### ANVÄNDNING AV PRODUKTEN:

1. Häng, ställ upp eller placera din termometer på en plats i din kyl eller fryns som är synlig (och borta från dörren).
2. Kolla regelbundet att temperaturen inuti din kyl eller fryns är inom de säkra gränserna.
3. Justera din kyl/frys så att termometern läser mellan:

Kylskåp 0°C till 5°C

Frys -18°C till -30°C

**OBS!** - Temperatur kan variera beroende på: mängden mat i din fryns, termometerns placering och hur ofta dörren öppnas och för hur länge. Vi rekommenderar därför att temperaturen kollas på olika platser i din kyl/frys.

**SKÖTSEL OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER** Rengör med en fuktig trasa. Fett eller envisa fläckar kan avlägsnas från metalldelar med en skursvamp. Diska INTE i en diskmaskin eller sänk ner i vatten.

**15 ÅRS GARANTI** FKA Brands Ltd garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 15 år från inköpsdatumet, förutom vad som noteras nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd omfattar inte skador orsakade av felaktig användning, vanvård, olycka, anslutning av ej godkända tillbehör, modifieringar av produkten eller andra förutsättningar som ligger utanför FKA Brands Ltd. kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien eller inom EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att kunna fungera i något land annat än det land den var designad för, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad, eller reparation av produkter skadade av dessa modifieringar täcks inte under denna garanti. FKA Brands Ltd. ansvarar inte för någon typ av tillfälliga, indirekta eller speciella skador. För att få garantiservice på din produkt, returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter, tillsammans med ditt daterade kvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet, kommer FKA Brands Ltd att reparera eller ersätta, beroende på vad som är lämpligt, din produkt och returnera den till dig, med porto betalt. Garantin är bara tillgängligt via Salter Service Centre. Service av den här produkten av någon annan än Salter Service Centre upphäver garantin. Denna garanti inverkar inte på dina lagliga rättigheter. För ditt lokala Salter Service Centre, gå till [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

DK

#### BRUG AF PRODUKTET:

1. Hæng, sæt eller stil dit termometer på et synligt sted i dit køleskab eller i din fryser (i afstand fra køleskabsdøren).
2. Tjek regelmæssigt, at temperaturen inde i køleskabet eller fryseren er inden for de sikre zoner.
3. Justér dit køleskab/din fryser, så termometret viser mellem:  
Køleskab 0° C til 5° C  
Fryser -18° C til -30° C

**BEMÉRK** – Temperaturen vil variere afhængig af: Mængden af mad i dit køleskab, termometrets placering og hvor ofte døren åbnes og hvor længe. Vi anbefaler derfor, at du tjekker temperaturerne forskellige steder i dit køleskab/din fryser.

**SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER** Rengør med en fugtig klud. Fedtresten eller andre vanskelige pletter kan fjernes fra metaldele med en skuresvamp. Termometret må IKKE vaskes i opvaskemaskine eller nedsænkes i vand.

**15 ÅRS GARANTI** FKA Brands Ltd garanterer, at dette produkt ikke indeholder fejl, hvad angår materialer eller håndværksmæssig kvalitet i en periode på 15 år fra købsdatoen, dog med de undtagelser, der er anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd dækker ikke skade forårsaget af forkert brug eller misbrug; ulykke; tilføjelse af et eventuelt uautoriseret tilbehør; ændring af produktet; eller et hvilket som helst andet forhold, som ligger uden for FKA Brands Ltd.'s kontrol. Nærværende garanti gælder kun, hvis produktet er købt og benyttes i Storbritannien / EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det land, for hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter beskadiget af disse modifikationer, dækkes ikke af garantien. FKA Brands Ltd. er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, specielle eller følgeskader. For at opnå service på dit produkt iht. garantien skal du returnere produktet franko til dit lokale servicecenter sammen med dateret kvittering for dit køb (som købsbevis). FKA Brands Ltd. vil efter modtagelse enten reparere eller udskifte dit produkt og returnere det til dig franko. Garantien gælder kun, når service udføres af Salter Service Centre. Udførelse af service på dette produkt af andre end Salter Service Centre ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder. Find dit lokale Salter Service Centre på [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

HU

#### A TERMÉK HASZNÁLATA:

1. A hőmérőt jól látható helyre tegye a hűtőszekrényben vagy a fagyasztóban (és a hűtő ajtajától távol).
2. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vagy a fagyasztó belső hőmérséklete a biztonságos tartományon belül van-e.
3. Állítsa be úgy a hűtőszekrényt/fagyasztót, hogy a hőmérőn a következő értékek szerepeljenek:

Hűtőszekrény 0 és 5 °C között

Fagyasztó -18 és -30 °C között

**MEGJEGYZÉS** – A hőmérséklet a következőktől függően változhat: a hűtőszekrényben lévő élelmiszer mennyiségétől, a hőmérő elhelyezkedésétől, valamint az ajtónyitások hosszától és gyakoriságától. Ezért javasolt a hőmérsékletet a hűtőszekrény/fagyasztó különböző területein ellenőrizni.

**KARBANTARTÁS ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK** Nedves kendővel tisztítsa. A zsírt és más makacs szennyeződésekét súrolószivaccsal is eltávolíthatja a fémrészekről. NE mossa mosogatógépben és ne merítse vízbe.

**15 ÉV GARANCIA** Az FKA Brands Ltd a termék vásárlásától számított 15 évig garatálja annak anyag- és megmunkáláshibáktól való mentességét az alább felsorolt esetek kivételével. Az FKA Brands Ltd termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használat és a nem megfelelő kezelés által okozott károkra; a balesetekre; a nem hivatalos kiegészítők csatlakoztatására; a termék módosítására; valamint semmilyen más olyan körülményre, amely kívül esik az FKA Brands Ltd hatáskörén. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban vásárolták és üzemeltetik. A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket módosítani vagy adaptálni kell ahhoz, hogy más országban is működjenek, mint amelyekhez tervezték, gyártották, jóváhagyták és/vagy engedélyezték, valamint nem vonatkozik olyan termékek javítására sem, amelyek ilyen jellegű módosítás miatt károsodtak. Az FKA Brands Ltd nem vállal felelősséget az eseti, következményes vagy különleges okból bekövetkező károkért. Amennyiben a termék garanciális szervizelésére van szükség, a terméket a dátumot tartalmazó nyugtával (a vásárlás bizonyítékaként) együtt küldje vissza bérmentesítve a helyi szervizközpontba. Az átvételt követően az FKA Brands Ltd megjavítja vagy kicseréli a terméket, és bérmentesítve visszaküldi Önnek. A garancia kizárólag a Salter Szervizközponton keresztül érvényesíthető. Ha a terméket nem a Salter Szervizközponttal szervizelteti, a garancia érvényét veszti. Ez a garancia nem befolyásolja az Ön jogszabály által biztosított jogait. A helyi Salter Szervizközpontot a [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres) weboldalon keresheti meg



CZ

**POUŽITÍ:**

1. Teploměr zavěste, položte nebo postavte na viditelné místo v ledničce nebo mrazničce (a dále od dveří ledničky).
2. Pravidelně kontrolujte, zda se teplota uvnitř ledničky nebo mrazničky pohybuje v bezpečném rozsahu.
3. Nastavte ledničku/mrazničku tak aby teploměr ukazoval teplotu v následujících rozsazích:  
Lednička 0° až 5°  
Mraznička -18° až -30°

**POZNÁMKA** – Teploty se budou měnit v závislosti na: množství potravin v ledničce, umístění teploměru a frekvenci a délce otevírání dveří. Z tohoto důvodu doporučujeme kontrolovat teploty v různých částech ledničky/mrazničky.

**ÚDRŽBA A BEZPEČNOST** Očistěte vlhkým hadříkem. Mastnotu nebo jiné přisedlé skvrny lze z kovových částí odstranit drátěnkou. NEMYJTE v myčce ani neponořujte do vody.

**15LETÁ ZÁRUKA** FKA Brands Ltd zaručuje, že tento produkt nemá žádné vady materiálu ani zpracování, a to po dobu 15 let od data nákupu, kromě výjimek uvedených níže. Záruka na produkt společnosti FKA Brands Ltd nezahrnuje záruku na škody způsobené nesprávným používáním nebo zneužíváním, v důsledku nehody, připojením neschváleného příslušenství, úpravou produktu nebo v důsledku jakýchkoli jiných podmínek, které společnost FKA Brands Ltd není schopna ovlivnit. Tato záruka platí, pouze pokud je produkt zakoupen a používán ve Velké Británii / Evropské unii. Tato záruka se nevztahuje na produkty, které vyžadují úpravu nebo přizpůsobení, aby bylo možné je používat v zemi jiné, než pro kterou byly určeny, vyrobeny, schváleny nebo povoleny, ani na opravy produktů poškozených takovými úpravami. Společnost FKA Brands Ltd není odpovědná za žádné náhodné, následné ani zvláštní škody. Chcete-li u svého produktu využít záručního servisu, odešlete jej poštou místnímu servisnímu středisku a přiložte k němu stvrzenku s uvedeným datem (jako doklad o koupi). Společnost FKA Brands Ltd váš produkt opraví nebo vymění (podle potřeby) a odešle vám jej zpět poštou. Záruka platí pouze při využití servisního střediska společnosti Salter. Provede-li servis tohoto produktu jiná osoba, než servisní středisko společnosti Salter, tato záruka pozbývá platnost. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva. Nejbližší servisní středisko společnosti Salter najdete na webu [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

TR

**ÜRÜN KULLANIMI:**

1. Termometrenizi buzdolabı ya da dondurucunuzun görülebilir kısmına (ve kapağının uzağına) asın veya yatay ya da dikey olarak yerleştirin.
2. Buzdolabı ya da dondurucunuzun içindeki sıcaklığın emniyetli aralıkta olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
3. Buzdolabınızı/dondurucunuzu aşağıdaki değer aralıkları içerisinde olacak şekilde ayarlayın:  
Buzdolabı 0°C ila 5°C  
Dondurucu -18°C ila -30°C

**NOTE** – Sıcaklıklar aşağıdakilere bağlı olarak farklılık gösterecektir: Buzdolabımızdaki yemek miktarı, termometrenin konumu, kapağının hangi sıklıkta açıldığı ve ne kadar açık tutulduğu. Bu yüzden, buzdolabınızın/dondurucunuzun farklı bölgelerindeki sıcaklıkların kontrol edilmesini öneririz.

**BAKIM VE ÖNLEMLER** Nemli bir bezle temizleyin. Metal parçalardaki yağ ve diğer inatçı izler bulaşık süngeriyile çıkartılabilir. Bulaşık makinesinde YIKAMAYIN ya da suya BATIRMAYIN.

**15 YIL GARANTİ** FKA Brands Ltd şirketi, bu ürünün malzeme ve işçiliğindeki kusurlara karşı, satın alma tarihinden itibaren 15 yıl boyunca garanti hizmeti sunar. Bu FKA Brands Ltd ürün garantisi yanlış kullanım veya amacı dışında kullanım, kaza, onaysız herhangi bir aksesuarın takılması, ürünün değiştirilmesi veya FKA Brands Ltd şirketinin kontrolü dışındaki diğer başka koşullardan kaynaklanan hasarları kapsamaz. Bu garanti, ürünün sadece İngiltere / Avrupa Birliği sınırları içinde satın alınması ve çalıştırılması durumunda geçerlidir. Tasarlanmış, üretilmiş, onaylanmış ve/veya yetkilendirilmiş olduğu ülke dışındaki herhangi bir ülkede çalıştırılabilmesi için değişiklik veya uyarılma gerektiren bir ürünün veya bu değişikliklerden dolayı hasar görmüş ürünlerin onarılması bu garantinin kapsamına dahil değildir. FKA Brands Ltd her türlü tesadüfi, dolaylı ya da özel hasardan sorumlu tutulamaz. Ürününüzle ilgili garanti hizmeti alabilmek için lütfen (satın alma delili olarak) üzerinde tarih bulunan satış fişinizle birlikte, posta ücreti ödenmiş şekilde ürünü size en yakın servis merkezine ulaştırın. Ürünü teslim aldıktan sonra, FKA Brands Ltd ürününüzü uygunluğuna

göre onaracak ya da değiştirilecek ve size posta ücreti ödenmiş olarak geri gönderecektir. Garanti hizmeti sadece Salter Servis Merkezi üzerinden sağlanmaktadır. Salter Servis Merkezi dışında başka herhangi birinin bu ürüne servis bakımı yapması bu garantiyi geçersiz kılar. Bu garanti kanuni haklarınızı etkilemez. Yerel Salter Servis Merkeziniz hakkında bilgi için ziyaret etmeniz gereken adres [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

EL

#### ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Κρεμάστε το θερμόμετρο ή στερεώστε το καθιστό ή όρθιο σε ένα σημείο του ψυγείου ή του καταψύκτη σας όπου θα είναι ορατό (και μακριά από την πόρτα του ψυγείου).
2. Ελέγχετε τακτικά αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου ή του καταψύκτη σας είναι εντός των ζωνών ασφαλείας.
3. Ρυθμίστε το ψυγείο/τον καταψύκτη σας έτσι ώστε το θερμόμετρο να έχει ενδείξεις στο εύρος:  
Ψυγείο 0°C έως 5°C  
Καταψύκτης -18°C έως -30°C

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** - Οι θερμοκρασίες ποικίλλουν, ανάλογα με: Την ποσότητα φαγητών στο ψυγείο σας, τη θέση του θερμομέτρου και τη συχνότητα και τη διάρκεια ανοίγματος της πόρτας. Για αυτό το λόγο, συνιστούμε να ελέγχετε τις θερμοκρασίες σε διαφορετικά σημεία του ψυγείου/ του καταψύκτη σας.

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ** Καθαρίζετε με ένα υγρό πανί. Τα λίπη ή άλλοι επίμονοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα σφουγγαράκι για κατσαρόλες. ΜΗΝ το πλένετε σε πλυντήριο πιάτων και μην το βυθίζετε σε νερό.

**ΕΓΓΥΗΣΗ 15 ΕΤΩΝ** Η FKA Brands Ltd εγγυάται αυτό το προϊόν για ελαττώματα υλικών και εργασίας για περίοδο 15 ετών από την ημερομηνία αγοράς, με εξαίρεση τα όσα σημειώνονται παρακάτω. Αυτή η εγγύηση προϊόντος της FKA Brands Ltd δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση ή σε εσφαλμένη χρήση, σε ατύχημα, στη σύνδεση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου εξαρτήματος, σε τροποποίηση του προϊόντος ή σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη βρίσκεται εκτός του ελέγχου της FKA Brands Ltd. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το προϊόν έχει αγοραστεί και χρησιμοποιείται εντός του Η.Β. / της Ε.Ε. Ένα προϊόν το οποίο απαιτεί τροποποίηση ή προσαρμογή για να μπορέσει να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, εγκρίθηκε ή / και διαθέτει εξουσιοδότηση, ή η ελλομένη ποιότητα των υλικών βλάβες εξαιτίας αυτού του είδους τροποποιήσεων δεν καλύπτεται βάσει αυτής της εγγύησης. Η FKA Brands Ltd δεν φέρει ευθύνη κανενός τύπου για περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημιές. Για να λάβετε σέρβις βάσει εγγύησης για το προϊόν σας, επιστρέψτε το προϊόν με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη στο πλησιέστερο σε εσάς κέντρο σέρβις μαζί με την απόδειξη αγοράς με εμφανή ημερομηνία (ως αποδεικτικό αγοράς). Αφού παραλάβει τη συσκευή, η FKA Brands Ltd θα την επισκευάσει ή θα την αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, και θα σας την επιστρέψει, με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη. Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου σέρβις της Salter. Η παροχή σέρβις σε αυτό το προϊόν από οποιονδήποτε άλλο εκτός από το κέντρο σέρβις της Salter ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα σας δικαιώματα. Για το τοπικό σας κέντρο σέρβις της Salter, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

[www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

RU

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

1. Повесьте, положите или поставьте термометр на хорошо видимое место внутри холодильника или морозильной камеры (вдали от дверцы).
2. Регулярно проверяйте, соответствует ли температура внутри холодильника или морозильной камеры безопасному диапазону.
3. Отрегулируйте холодильник или морозильную камеру так, чтобы показания термометра составляли:  
Холодильник: от 0 °C до 5 °C  
Морозильная камера: от -18 °C до -30 °C

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Температура может зависеть от количества продуктов в холодильнике, от положения термометра, а также от частоты и длительности открывания дверцы. Поэтому мы рекомендуем производить измерения температуры в разных частях холодильника или морозильной камеры.

**УХОД И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ** Очистка термометра производится влажной тканью. Для удаления жира и других трудновыводимых пятен с металлических частей можно использовать губку с абразивным покрытием. НЕ мойте термометр в посудомоечной машине и не погружайте его в воду.

**GARANZIA: 15 LAT** Firma FKA Brands, Limited (FKA Brands, Ltd) gwarantuje brak wad materiałowych i jakość wykonania produktów na okres 15 lat od dnia zakupu, z wyjątkiem uwag wymienionych poniżej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiegokolwiek innego warunku pozostającego poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne. Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum naprawy wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane wyłącznie przez centrum naprawy Salter. Naprawianie tego produktu przez jakiegokolwiek inny podmiot poza centrum naprawy Salter powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych. Lokalne centrum naprawy Salter można znaleźć na stronie internetowej [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

PL

#### KORZYSTANIE Z PRODUKTU:

1. Zawiesić, oprzeć lub ustawić termometr w widocznym miejscu wewnątrz lodówki lub zamrażarki (z dala od drzwi lodówki).
2. Regularnie sprawdzać, czy temperatura wewnątrz lodówki lub zamrażarki mieści się w bezpiecznych granicach.
3. Wyreguluj lodówkę/zamrażarkę tak, aby termometr wskazywał temperaturę z przedziału:  
Lodówka od 0°C do 5°C  
Zamrażarka od -18°C do -30°C

**UWAGA** – Temperatury mogą się różnić w zależności od: ilości żywności przechowywanej w lodówce, miejsca, w którym umieszczono termometr, oraz tego, jak często i na jak długo są otwierane drzwi. Dlatego zalecamy, aby sprawdzać temperaturę w różnych częściach lodówki/zamrażarki.

**KONSERWACJA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI** Wyczyścić wilgotną ściereczką. Tłuszcz i inne trudne do usunięcia ślady na metalowych częściach można wyczyścić gąbką do mycia naczyń. **NIE WOLNO** myć w zmywarce ani zanurzać w wodzie.

**15 LAT GWARANCJI** FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 15 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiegokolwiek innego warunku pozostającego poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne. Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum naprawy wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane wyłącznie przez centrum naprawy Salter. Naprawianie tego produktu przez jakiegokolwiek inny podmiot poza centrum naprawy Salter powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych. Lokalne centrum naprawy Salter można znaleźć na stronie internetowej [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

[www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

SK

**POUŽITIE VÝROBKU:**

1. Teplomera zaveste, položte alebo postavte v oblasti chladničky alebo mrazničky, ktorá je viditeľná (a mimo presahu zatvorených dvierok).
2. Pravidelne kontrolujte, či teplota v chladničke alebo mrazničke je v rámci bezpečných zón.
3. Chladničku/mrazničku nastavte tak, aby hodnoty teplomera boli v rozsahu:  
Chladnička 0 °C až 5 °C  
Mraznička -18 °C až -30 °C

**POZNÁMKA** - Teploty sa budú meniť v závislosti na množstve potravy v chladničke, polohe teplomera a na tom, ako často a na ako dlho sa dvierka otvárajú. Preto odporúčame, aby sa teploty kontrolovali v rôznych oblastiach chladničky/mrazničky.

**STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA** Vyčistite ho vlhkou handričkou. Tuk a iné nepoddajné škvryny môžete odstrániť hubkou na umývanie riadu. NEUMÝVAJTE v umývačke riadu, ani ho neponorte do vody.

**15-ROČNÁ ZÁRUKA** Spoločnosť FKA Brands Ltd poskytuje na tento výrobok záruku za chyby materiálu a spracovania po dobu 15 rokov od dátumu zakúpenia, okrem nižšie uvedených výnimiek. Záruka spoločnosti FKA Brands Ltd na tento výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím či zneužitím výrobku, nehodou, pripojením neschváleného príslušenstva, pozmenením výrobku alebo akýmikolvek inými okolnosťami, na ktoré spoločnosť HoMedics nemá vplyv. Táto záruka platí len vtedy, ak bol výrobok kúpený a používaný v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ. Táto záruka sa netýka výrobku, ktorý vyžaduje úpravy alebo prispôbenie na účely uvedenia do prevádzky v inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený, schválený alebo autorizovaný, ani na opravy výrobkov poškodených uvedenými úpravami. Spoločnosť FKA Brands Ltd nezodpovedá za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody. Ak potrebujete záručný servis výrobku, vráťte ho bez zaplataenia poštovného spolu s potvrdením o nákupe s dátumom nákupu do miestneho servisného strediska. Po prevzatí výrobku ho spoločnosť FKA Brands Ltd podľa okolností buď opraví, alebo vymení a doručí vám ho s bezplatným poštovým. Záruku možno uplatniť iba prostredníctvom servisného strediska spoločnosti Salter. Vykonanie servisnej opravy tohto výrobku iným subjektom ako servisným strediskom Salter bude mať za následok neplatnosť záruky. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva. Lokálne servisné stredisko Salter nájdete na stránke [www.salterhousewares.co.uk/servicecentres](http://www.salterhousewares.co.uk/servicecentres)

**FKA Brands Ltd**

Somerhill Business Park, Five Oak Green Road, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK  
Customer Support: +44(0) 1732 360783  
[support@salterhousewares.co.uk](mailto:support@salterhousewares.co.uk)

HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178, Australia  
Customer Support: 03-8756-6500  
[cservice@homedics.com.au](mailto:cservice@homedics.com.au)